

SERVO-DRIVE uno
Plus pro Váš výsuv pro odpad

AB INTERIÉR

přijďte si vyzkoušet osobně tento zážitek.



Stačí kratičce ťuknout na čílko – rovněž tak stačí dotyk třeba bokem, kolenem či nohou – a výsuv se automaticky otevře. Čílko tudíž zůstane čisté a kuchyňské odpadky skončí tam, kam patří.



 **blum**